


# 内容物一覧


アクリル板(大) 1枚



ネジ(大) 4本  
ナット(大) 8個  
スペーサー 4本  
ワッシャー付きネジ(短) 4本  
アクリル板(小) 4枚



モーター 2個  
後輪 2個



前輪 1個




金属板 2枚  
ワッシャー付きネジ(長) 2本  
ネジ(小) 2本  
ナット(小) 2個



モバイルバッテリー 1個  
結束バンド 2本




アクリル板(大)の赤枠の位置を  
モーターの上に重ねる




## 1. モーターの取り付け



アクリル板(小)を赤丸の位置にモーターを  
挟むようにして差し込む



穴二か所にネジ(大)を差し込み、裏側から  
ナットで固定する





もう片方も同様にモーターを取り付ける




## 2. 前輪/後輪の取り付け



モーターの軸に後輪を差し込む




前輪の丸印の位置にスペーサーをワッシャー付きネジ(短)で固定する



本体の丸印の位置に前輪をナット(大)で固定する




本体の赤印の位置にそれぞれ金属板を取り付ける(ネジの配置に注意)




### 3. SchooMy board の取り付け




上から  
ワッシャー付きネジ(長)  
本体  
金属板  
ナット(大)




本体の赤印の位置に SchooMy board を取り付ける  
※左右のネジをバランスよく締める



上から  
ネジ(小)  
SchooMy board  
本体  
金属板  
ナット(小)



本体の赤印の位置に結束バンドの先のとがったほうを下から差し込む



## 4, モバイルバッテリーの取り付け

モバイルバッテリーに結束バンドを巻き付けて固定する

